## META FOX

## 取扱説明書

IT 14

①ゲーム名称 ······ META FOX

②PC BOARD#イズ ---- 323 (W) ×230 (D) ×30 (H) [■]

③PC BOARD供給電圧 -- DC+5V 3A /DC+12V 1A

(注) 住 9電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で設定して下さい。

DIP SW (1)

	項	目	項	目	1	2	3	.4	5	6	7	8
N . C		OFF	固定	026								
				ON								
モニター画面反転		通	常		OFF							
		反	転	]	ON							
テストモード		通常	ゲーム			OFF		ļ.				
		テスト	モード			ON						
デモ時サウンド		音声	出力		·		OFF					
		出力せず		•			ON					
			1 COIN	1 PLAY				-	OFF	OFF		
	ブレ	イ料金	1 COIN	2 PLAY					ON	OFF		
<b>1</b>	СО	IN 1	2 COIN	1 PLAY	1				OFF	ON		
1			2 COIN	3 PLAY	1				ON	ON	]	
ン			1 COIN	1 PLAY							011	077
仕	プレイ料金		1 COIN	2 PLAY	1						ON	OFF
様	co	IN 2	2 COIN	1 PLAY	1						OFF	ON
1			2 COIN	3 PLAY	1						ON	ON

		1 COIN	1 PLAY		OFE	077		
	プレイ料金	2 COIN	1 PLAY		OR	011		
ב	COIN 1	3 COIN	1 PLAY		OFF	ON		
1		4 COIN	1 PLAY		OM	ON		
ン		1 COIN	2 PLAY				110	022
仕	プレイ料金	1 COIN	3 PLAY				ON	OPP
様	COIN 2	1 COLM	4 PLAY	]			OFF	ON
2		1 COIN	6 PLAY	]			ON	ON

項 目	項	目	1	2	3	4	5	6	7	8
	С		077	077						
## F3 F6F	Α .		ON	OFF				-		
難 易 度	В		OFF	ON						
		D	ON	ON						
	な	l			077	077				
1 II D 42 H	607	0万点のみ			ON	OFF				
1UP 得点	907	万点のみ			OFF	ON			'	
	60万/	/90万点	1		ON	ON				
	.3						011	072		
mand to the Market	5						ON .	OFF		
プレイヤー数	1						OFF	ON		
	2						ON	ON		} .
N. C	OFF固定								017	
N C								• .	ON	
	コイ:	ン仕様 1								OFF
コイン 切 替	31								ON	

	部品面	
DIP SW1		28
DIP SW2		VR1

半田面	端子	番号	部品面
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
+ 5 V	C	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+ 5 V
N C	E	5	NC
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V
誤挿入防止キー	Н	7	誤挿入防止キー
コイン・カウンター 2	J '	8	コイン・カウンター 1
コイン・ロックアウト 2	К	9	コイン・ロックアウト 1
スピーカー出力 (-)	· L	1 0	スピーカー出力 (+)
N C	М	1 1	NС
ビデオ出力 緑	N	1 2	ビデオ出力 赤
ビデオ出力 同期信号	P	13	ビデオ出力 青
サービス スイッチ	R	1 4	ビデオ GND
チルト スイッチ	S	15	N C
コイン スイッチ 2	Ť	16	コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U	1 7	スタート スイッチ 1
2 P U P	v	18	1P UP
2 P DOWN	W	19	1 P DOWN
2P LEFT	Х	20	1 P LEFT
2 P RIGHT	Y	2 1	1P RIGHT
2 P A	Z	2 2	1 P A
2 P B	а	2 3	1 P B
N C	b	2 4	N C
N C	С	2 5	N C
N C	d	2 6	N C
GND	е	2 7	GND
GND	f	28	GND